



QU'EST-CE QUE BLUE&ME™ ?

Blue&Me™ est un système innovateur conçu par Fiat Group Automobiles en collaboration avec Microsoft qui changera la façon de communiquer et de s'entretenir dans la voiture.



www.fiat.com

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC BLUE&ME™ ?

- Effectuer et recevoir des appels par **Bluetooth®** en utilisant un portable équipé de cette technologie.
- Afficher les noms et les numéros du répertoire téléphonique à l'écran du tableau de bord.
- Utiliser les commandes vocales pour appeler un nom ou un numéro du répertoire sans enlever les mains du volant.
- Écouter des fichiers audio MP3, WMA et WAV chargés sur un dispositif à connexion USB.

QUE FAUT-IL FAIRE AVANT DE COMMENCER A UTILISER BLUE&ME™ ?

Pour l'usage correct du dispositif, il est avant tout nécessaire de configurer le système comme indiqué ci-après:

- Activez le portable en modalité **Bluetooth®**.
- Effectuez les réglages de l'enregistrement du portable avec **Blue&Me™**, (réglage nécessaire uniquement que la première fois).
- Copiez le répertoire.
- Gardez le portable en modalité **Bluetooth®**, il sera ainsi reconnu par **Blue&Me™** chaque fois que vous montez dans votre voiture.
- Insérer son lecteur multimédia, mémoire USB ou iPod dans le port USB prévu pour l'écoute de sa propre musique.

Pour optimiser la connexion de son propre iPod avec Blue&Me™, en général il suffit de procéder à des simples opérations sur iPod:

- Configurer iPod pour l'utiliser en tant que disque externe en se référant à la notice fournie pour les différentes versions iPod;
- si la configuration est effectuée sur un PC Apple, configurer en utilisant en tout cas le format de Windows;
- mémoriser les morceaux de musique comme fichiers MP3 non protégés.

Ces opérations ne nuisent ni à la qualité ni à la possibilité d'écoute des morceaux gérés par iPod.


ACTIONS SUR LE SYSTEME Blue&Me™



PROCEDURES SUR LE MOBILE Bluetooth®



* La procédure d'enregistrement suivante est purement indicative et peut varier en fonction de la marque ou du modèle du mobile doté de technologie Bluetooth®. Lorsqu'elle est correctement exécutée, Blue&Me™ confirme l'enregistrement, souhaite la bienvenue et offre le téléchargement du répertoire. Cette opération ne peut être réalisée qu'avec les mobiles supportant cette fonction.

Il est possible d'activer le menu de **Blue&Me™** soit à l'aide des commandes au volant en appuyant sur la touche MAIN  soit vocalement, en appuyant sur la touche du haut-parleur  et en prononçant à haute voix la fonction que l'on veut activer. Suivez la logique de succession indiquée ci-après:




A QUOI SERVENT LES COMMANDES AU VOLANT?



ESC

- Achève une interaction vocale.
- Interrompt la lecture d'un message SMS.
- Quitte un sous-menu et revient à la sélection de menu précédente.
- Désactive le microphone pendant la conversation.
- Active et désactive la fonction «Pause» du lecteur média pendant la lecture d'un morceau.



INTERACTION VOCALE

Pression brève

- Active l'interaction vocale.
- Prononcez «AIDE» pour recevoir un support dans n'importe quelle option de menu.
- Interrompt une annonce vocale pour en prononcer une nouvelle.

Pression prolongée

- Répète la dernière phrase prononcée par **Blue&Me™**.


COMPOSER VOCALEMENT LE NUMERO A APPELER

Appuyez et prononcez «APPELER»: **Blue&Me™** vous demande «LE NUMÉRO, s'il vous plait» donc prononcez le numéro, chiffre après chiffre.

Si le dispositif ne comprend pas parfaitement les chiffres, dites «ELIMINER», dans le cas contraire validez en disant «OUI».

APPEL VOCAL D'UN NOM PRESENT DANS LE REPERTOIRE

(si copié) Appuyer et dites «APPELER» suivi du nom en mémoire (tel qu'il est écrit sur le portable).



SOURCE/OK

- Valide la sélection de menu de **Blue&Me™**.
- Transfère l'appel du **Blue&Me™** au portable et vice-versa.
- Sélectionne les sources sonores: radio, CD, chargeur CD, lecteur MP3.
- Sélectionne le message SMS affiché.



- Font défiler les sélections de menu.
- Sélectionnent le morceau précédent/suivant.
- Font défiler les messages reçus et présents dans la liste.

MAIN

Pression brève

- Ouvre le menu principal de **Blue&Me™**.
- Accepte un appel entrant.
- Commute entre deux appels actifs (attente).

Pression prolongée

- Refuse un appel entrant.
- Achève un appel.



PORT USB


A utiliser pour brancher le lecteur média, la clé, l'iPod.

QUELLES AUTRES FONCTIONS A BLUE&ME™ ?



LECTEUR DE MESSAGES SMS

Le message en entrée est lu par le synthétiseur vocal du système, messages brefs et smileys compris. A la réception d'un nouveau SMS, lors de la conduite, **Blue&Me™** vous informe automatiquement de l'arrivée du message selon la modalité que vous avez configuré:

«AUDIO+VISUEL.»; «VISUEL SEUL.»; «DEACTIVE.». Par la sélection «DEACTIVE», le lecteur de messages est désactivé pour garantir la confidentialité.

Pour écouter le dernier message reçu, en procédant par interaction manuelle à l'aide du menu «LECTEUR MSG.», faites défiler le menu jusqu'à «LIRE DERNIER» ou, par l'interaction vocale: Appuyez sur  et prononcez «LECTEUR MESSAGES», donc «LIRE DERNIER»

LECTURE DU MESSAGE PRECEDENT/SUIVANT

Pour passer par interaction manuelle au message suivant  ou, par l'interaction vocale: appuyez sur  et prononcez «PRECEDENT» ou «SUIVANT».

N.B. : Les portables du commerce ne prennent pas encore tous en charge la modalité de transfert de messages SMS par **Bluetooth®**. Pour la liste des portables compatibles, consultez le site Internet www.fiat.com.

LECTEUR MEDIA

Branchez le lecteur média, l'iPod ou la clé USB au port USB prévu à cet effet pour écouter les fichiers audio sur les haut-parleurs de la voiture.

Il est possible d'écouter les fichiers audio -«MP3, WMA, WAV»- NON protégés par les lois sur les droits numériques (ex: Pas de fichiers AAC téléchargés à titre payant de iTunes).

La musique n'est pas copiée sur le dispositif de la voiture mais peut être gérée vocalement et à l'aide des commandes au volant.

Pour une écoute personnalisée, vérifiez la modalité de lecture de la musique à partir du menu «REGLAGES», et défiler jusqu'à «LECTEUR MEDIA».

Lecture automatique: la lecture des fichiers présents sur le lecteur MP3 a lieu automatiquement lors de l'introduction du dispositif.

Lecture aléatoire: la lecture des morceaux a lieu aléatoirement.


Lecture continue: répétition du même morceau sélectionné.


Ou bien, par interaction vocale: Appuyez sur  et prononcez «LIRE».

Pour choisir la musique, sélectionnez «LECTEUR MEDIA» puis «ARTISTES» ou «ALBUM» ou «GENRES»; le nom du chanteur et le titre de la chanson ne puissent être sélectionnés qu'à l'aide des commandes au volant.



La première partie de la sélection peut également être effectuée par interaction vocale.

Il n'est pas possible de prononcer vocalement la demande du nom chanteur ou chanson.

PAUSE: Appuyez sur  pour mettre le morceau en pause et appuyez une deuxième fois sur la touche pour continuer la lecture. Pour arrêter la lecture du morceau, appuyez sur

 et prononcez le mot «ARRETER», puis pour continuer la lecture, appuyez une deuxième fois sur la touche et prononcez le mot «LIRE».

MORCEAU PRECEDENT/SUIVANT: vous pouvez passer d'un morceau à l'autre en sélectionnant .

N.B.: si la lecture ne démarre pas quand le lecteur est branché, appuyez sur , prononcez «ARRETER», puis appuyez une deuxième fois sur  et prononcez «LIRE».

Options possibles

- Ecoute de morceaux MP3 qualité numérique
- Contrôle vocal et au moyen de touches au volant de la sélection des morceaux (par Artiste, Album, Genre, etc.)
- Mémorisation de musique
- Visualisation au combiné de bord des informations du morceau courant (titre du morceau, artiste, etc.)
- Recharge du iPod par USB

Options impossibles

- Lecture audio de morceaux en format AAC, m4a, m4p et mp4
- Lecture audio de morceaux achetés sur iTunes ou protégés numériquement (DRM)
- Lecture audio de morceaux provenant de dispositifs iPod touch ou iPhone

Pour de plus amples informations ou pour la résolution de problèmes éventuels, consultez la Notice d'entretien **Blue&Me™**, visitez la partie dédiée à **Blue&Me™** sur le site Internet www.fiat.com ou contactez le Service clients au numéro gratuit **800.3428.0000**.

Bien que **Blue&Me™** mette à disposition une vaste gamme de fonctions, tous les mobiles ne les supportent pas complètement. Pour obtenir la liste des téléphones portables et des fonctionnalités supportées, consulter le site dédié www.fiat.com section **Blue&Me™** ou le service clients au n° 800.3428.0000, où l'on pourra également trouver: une notice pour l'utilisation du mobile pour l'enregistrement, les fichiers des 9 langues de la reconnaissance vocale disponibles et téléchargeables sur **Blue&Me™** (italien, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, polonais, brésilien).

MEDIAPLAYER non supporte pas la lecture de fichiers audio soumis à des droits numériques (DRM), fichiers AAC téléchargés iTunes et MP4.